



HOUUMANN

Materieludlejning A/S

STYRING AF REGENERERING AF UDSØDNINGSPARTIKELFILTER	
INDIKATIONER	ARBEJDSGANGE
+ 1 kort biplyd. Lavt sodniveau.	Advarselampen tændes. BEMÆRK: Vent fortrinsvis på, at den automatiske regenerering er afsluttet, før den elektriske kontakt afbrydes.
+ 1 kort biplyd. Lavt sodniveau, automatisk gendannelse deaktiveret.	Aktivér den automatiske gendannelse hurtigst muligt.
+ vedvarende biplyd. Højt sodniveau.	Motorens omdrejningshastighed er begrænset til 1200 omdr./min. Der kan kun udføres en regenerering ved „parkeret gaffeltruck“ (se: 3 - VEDLIGEHOJDELSE: LEJLIGHEDSVIS VEDLIGEHOJDELSE).
+ vedvarende biplyd. Højt sodniveau, automatisk regenerering deaktiveret.	
+ 1 kort biplyd. Meget højt sodniveau, partikelfilter tilstoppet.	Gaffeltruckens ydelse er begrænset, stands gaffeltrucken og kontakt din forhandler.

H - LEJLIGHEDSVIS VEDLIGEHOJDELSE

H1 – UDSØDNINGSPARTIKELFILTER "PARKERET GAFFELTRUCK"

REGENERER



VIGTIGT

Gendannelsen af udstødningspartikelfilteret er en automatisk procedure, som iværksættes af føreren, når følgende kontrollamper tændes:



- Parker gaffeltrucken på et sikkert sted, der er tilstrækkeligt ventileret.
- Kontroller følgende punkter:
 - gearstangen for vendegear i neutral position,
 - parkeringsbremsen trukket,
 - udliggervinklen mindre end 5°,
 - gaspedalen sluppet,
 - gashåndtaget ikke benyttet (ekstraudstyr),
- Kontrollér, at brændstofniveauet i tanken er tilstrækkeligt.
- Start gaffeltrucken og lad den termiske motor køre i nogle minutter til denne når driftstemperaturen.
- Tryk mere end to sekunder på den øvre del af kontakten 1 for at starte gendannelsesproceduren.
- Tænding af kontrollamperne plus en biplyd indikerer påbegyndelse af proceduren for regenerering af udstødningspartikelfilteret i tilstanden "parkeret gaffeltruck".
- Meddelelsen "wait" (vent) blinker under hele regenereringen af udstødningspartikelfilteret i tilstanden "parkeret gaffeltruck".
- Hvis meddelelsen "notice" (bemærk) vises i 3 sekunder, betyder det, at der er indtrådt en fejl under proceduren. I så fald kontrolleres det igen, at gaffeltrucken står rigtigt, og om nødvendigt konsulteres forhandleren.
- Ved afslutningen af proceduren slukkes kontrollamperne .
- Under proceduren stiger forbrændingsmotorens omdrejningstal til ca. 1800 omdr./min, og kontrollampen tændes, når udstødningsgasserne i partikelfilteret når en forhøjet temperatur.




VIGTIGT

Proceduren for regenerering af udstødningspartikelfilteret bør kun standses, hvis det er nødvendigt.

Proceduren standser automatisk, hvis føreren:

- træder på speederen,
- løsner parkeringsbremsen,
- eller trykker på den øverste del af kontakten 1.

- Varigheden på gendannelse af udstødningspartikelfilteret varierer (mellem 15 og 30 minutter) i henhold til adskillige kriterier såsom:
 - filterets tilstopningsniveau,
 - omgivelsestemperaturen,
 - brændstofkvaliteten og motorolietypen,
 - antallet af tidligere annullerede automatiske forespørgsler om regenerering af udstødningspartikelfilteret.
- Motorens omdrejningshastighed går tilbage i starttomgang for at indikere, at proceduren er slut.



VIGTIGT

Efter proceduren til regenerering af udstødningspartikelfilteret skal forbrændingsmotoren køre i tomgang i nogle minutter for at sænke temperaturen, før tændingen afbrydes.

