


## Kontrolpanel til Grundfos Spildevandspumpe – 380V



1. Grønt lys til Pumpe. Blink betyder start forsinkelse, konstant lys betyder tændt!
2. Rødt indikator for pumpe:  
Blinker den, er det en termofejl, lyser den er det en fejl i motorbeskyttelse.
3. Rødt Indikator: Forkert faseindgang.  
- Vend Faserne
4. Orange indikator: Lyder for almen alarm
5. ON- OF – Auto vælger.  
- Skal altid stå i Auto (Cirkel med prik)
6. -
7. Reset knap. Trykknop for manuel reset af ekstern alarm.
8. - 11. Væskestand i pumpen.
12. Grønt Lys: Pumpen er tilsat strøm

